KEN-WAY CORPORATION

Phone: (608) 269-3752
(800) 533-0551
FAX: (608) 269-8129
www.ken-way.com
Email: info@ken-way.com

P.O. Box 172 • 930 Roberts Road • Sparta, WI 54656

Ken-Way Jr. y '400'

Instrucciones por la Operación

1. Pone la máquina cerca del tubo que es práctico y en una área limpia y seca. Un largo del tubo plástico puede ser usado cuando ésta operando la máquina a las distancias extremas del cable limpiador al cable confinado para operación mejor.

2. Inserta un largo de cable en el tuo a ser limpiado, antes el motor ésta activado. No fuerza el cable. Empieza la máquina y usa presión constante y lisa, jalando el cable de aquí para allá.

3. Cuando una obstrucción se está encontrado, el cable mostrará una fuerza rotatoria, que puede ser notado por una tensión del cable en el barril. Jala atrás y empieza otra vez.

4. El reverso puede ser usado a morer alrededor los dificultosos ángulos o soltar la tensión del cable cuando hay una obstrucción. Una vez la máquina ha despejado, se para el motor con el pie commutador y invierte el motor a la rotación correcta.

5. El cable debe enroscar en el barril en una rotación en el sentido de las manecillas de reloj.

KEN-WAY CORPORATION

Phone: (608) 269-3752
(800) 533-0551
FAX: (608) 269-8129
www.ken-way.com
Email: info@ken-way.com

P.O. Box 172 • 930 Roberts Road • Sparta, WI 54656

Ken-Way Jr. y '400'

Instrucciones por la Operación

1. Pone la máquina cerca del tubo que es práctico y en una área limpia y seca. Un largo del tubo plástico puede ser usado cuando ésta operando la máquina a las distancias extremas del cable limpiador al cable confinado para operación mejor.

2. Inserta un largo de cable en el tuo a ser limpiado, antes el motor ésta activado. No fuerza el cable. Empieza la máquina y usa presión constante y lisa, jalando el cable de aquí para allá.

3. Cuando una obstrucción se está encontrado, el cable mostrará una fuerza rotatoria, que puede ser notado por una tensión del cable en el barril. Jala atrás y empieza otra vez.

4. El reverso puede ser usado a morer alrededor los dificultosos ángulos o soltar la tensión del cable cuando hay una obstrucción. Una vez la máquina ha despejado, se para el motor con el pie commutador y invierte el motor a la rotación correcta.

5. El cable debe enroscar en el barril en una rotación en el sentido de las manecillas de reloj.